

General Hitching and Hauling Picture This – Spanish



		
Distancia de frenado La distancia de frenado aumenta entre un 15 y un 20% debido a la inercia de la masa extra, por lo tanto, conviene guardar una mayor distancia de seguridad con el vehículo de delante.	Curvas cerradas Hay que tener cuidado al tomar curvas porque el remolque describe una trayectoria distinta en función del radio de la curva. Conviene abrir el giro en la medida de lo posible para reducir este fenómeno.	Transferencia de masa Además del empuje que ejerce sobre el vehículo tractor, la transferencia de masa influye en la presión de los neumáticos. Conviene ajustarla siguiendo los consejos del fabricante.

Fuente: <https://www.autobild.es>