

Farming Near Power Lines Infographic – Spanish



MEDIDAS PREVENTIVAS EN ALTA Tensión

Trabajos SIN Tensión	Trabajos EN Tensión
 DESCONECTAR Antes de iniciar cualquier trabajo desconectar todas las posibles alimentaciones de la línea	 PÉRTIGAS Las pértigas tienen que ser aislantes
 PREVENIR CUALQUIER POSIBLE REALIMENTACIÓN Utilizar medios mecánicos para prevenir la realimentación, como candados	 ÚTILES AISLANTES Los útiles aislantes o aislados como herramientas, pinzas, puntas de prueba, etc...
 VERIFICAR LA AUSENCIA DE Tensión Comprobar siempre la ausencia de tensión utilizando los medios apropiados	 ACCESORIOS AISLANTES Como pantallas, cubiertas, vainas, etc., para el recubrimiento de partes activas o masas
 PONER A TIERRA Y EN CORTOCIRCUITO Conectar a tierra y cortocircuitar para que en caso de realimentación accidental la descarga no llegue al trabajador	 DISPOSITIVOS AISLANTES O AISLADOS Los dispositivos aislantes o aislados como banquetas, alfombras, plataformas de trabajo, etc...
 PROTEGER Y SEÑALIZAR Proteger frente a elementos próximos en tensión. Delimitar mediante señalización la zona de trabajo	 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS) Uso de equipos de protección individual frente a riesgos eléctricos como guantes, gafas, cascos, etc...



Fuente: <https://www.ucm.es>