

# Insulation Work – Protecting Buildings – and Protecting Yourself Picture This – French





Le travailleur pose de l'isolant dans un grenier sans porter aucun équipement de protection personnelle (EPP) visible. Il porte un t-shirt, un short et des tongs, laissant sa peau complètement exposée. Il ne porte pas non plus de masque anti-poussière, de lunettes de protection ou de gants, tous indispensables lorsqu'on travaille avec de l'isolant en vrac, qui peut irriter les yeux, les poumons et la peau.

Lors de la pose d'isolant, les ouvriers doivent porter un EPP approprié, notamment des manches longues, un pantalon, des gants, des lunettes de sécurité et un masque anti-poussière ou un appareil respiratoire. Des chaussures de sécurité doivent également être portées pour éviter les blessures aux pieds. Le port d'un équipement approprié permet de se protéger contre les problèmes respiratoires, les irritations cutanées et les accidents sur les surfaces inégales des greniers.