

Respirator Donning, Doffing, and Seal Checks – Picture This – Spanish



INSPECCIÓN:

Revise el respirador antes de cada uso. Si alguna parte falta o está dañada, reemplace esa parte o la máscara completa.

Nota: La RU6500 viene con una suspensión de correas de 5 puntos o con una correa de 4 puntos con red de cabeza de malla.



Revisar sellado facial, comprobar si todo cabeceo y las conexiones de cartuchos. Asegurarse que no estén deformados, agrietados, rotos, estropeados, quemados o cualquier otro daño que comprometa la correcta colocación y sellado.



Verifique válvulas de inhalación y de exhalación. No debe faltar ninguna o presentar deformaciones, roturas u otros.



Retire el lente para asegurarse de que no esté quebrado ni muestre signos de agrietamiento.

COLOCACIÓN DE FILTROS Y CARTUCHOS:

En caso de que no se empleen filtros reemplazables para partículas, vaya al paso 6.



Dado para filtro de aminoración: Coloque el pre-filtro dentro de la cubierta en posición correcta según indicó el fabricante (dado pre-filtros).



Colocar respirador con pre-filtro encima de cartucho con la ranura hacia arriba, presionar hasta asentir uniforme (sin cartucho se requiere el soporte para pre-filtro N750003).



Ensucie los cartuchos o conjuntos de filtrado sin forzar la rosca, solo al tope natural.

COLOCACIÓN DEL RESPIRADOR:

Si usa un casco, primero complete el proceso de colocación del respirador, incluyendo las pruebas de ajuste con los cartuchos. Luego de haber hecho esto, puede colocarse el casco. Si usa gafas recetadas, debe usar un inserto de gafas.



Estire las correas al máximo.



Separar las correas del armazón con sus manos.



Deslice las manos con el armazón abierto sobre su cabeza hasta que la máscara esté cerrada y cuidando que el cabello no interfiera con el sellado. No ajustar todavía.



Coloque su máscara desde el mentón hacia el puente nasal cubriendo su cara y sosteniendo desde la boquilla presionar para lograr el sellado facial en todo el rostro.



Comience ajustando las correas inferiores hacia arriba y de manera uniforme o bien sosteniendo con una mano y con la otra ajustando alternadamente. Luego conserje con las correas superiores de la misma manera. (máscara de red RU6500, apriete la red desde la parte superior de la cubierta hacia abajo para que quede plana).



Para 7500 (5 correas): ajustar la correa superior de manera concava y centrada. Nunca ajustar más rígidamente como.



Para retirar solo libere lengüetas hacia arriba hasta que las correas se deslicen suavemente.

COMPROBACION DE AJUSTE POR PARTE EL USUARIO:

Una comprobación de presión positiva o negativa del sellado por parte del usuario le garantiza que el respirador esté colocado correctamente y que se encuentre en buenas condiciones de funcionamiento. Antes de realizar la verificación de sellado, exhale energicamente.



Comprobación positiva del sellado. Coloque la palma de la mano sobre la cubierta de respiración de máscara que quede completamente sellada, y exhale suavemente. Si el sellado es bueno, la máscara se apartará ligeramente de su rostro.



Comprobación negativa del ajuste. Coloque las palmas de las manos sobre los dos cartuchos o tapas de máscara para que queden completamente sellados, e inhale. Retenga la respiración durante 5 segundos. Si el sellado es bueno, la máscara debe retraerse hacia su rostro.

Si se detectan fugas de aire durante alguno de los pasos anteriormente, ajuste el respirador de nuevo a su rostro y repita los demás de la secuencia de ajustes, si se han ejecutado mal. Repita los pasos anteriores hasta obtener el resultado.

NORTH
by Honeywell

www.honeywellsafety.com/ta